

GEBRUIKSAANWIJZING

NU-AIR AFZUIGKAPPEN

TYPE

DMD500, DMDR500-35, DVDE500, DVD500

MDV, FC950, LC600, LIK-MD, LIK-VD

MD450-25, MD88-900, DVDO600,

ECO-JET

LEES VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK
NEEMT DE GEBRUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG
DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR LATER GEBRUIK

INHOUD

1. BEOOGDE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN
2. VEILIGHEID INSTRUCTIES
3. MONTAGE INSTRUCTIES
4. INBEDRIJFSTELLING
5. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
6. GARANTIE-BEPALINGEN

1- BEOOGDE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN

De afzuigkap is ontwikkeld voor het afzuigen van lucht welke geen agressieve bestanddelen bevat. In de regel wordt de afzuigkap in (groot)keukens toegepast. De afzuigkap moet voldoende oversteek boven de apparatuur hebben zodat de dampen en thermische convectiestroom in de afzuigkap terecht komen. Deze worden door de afzuigkap opgevangen en vervolgens via de geplaatste wervelstroomroosters afgezogen.

Bij onvoldoende afzuigcapaciteit zal er damp en warmte naar de omgeving ontsnappen. Voor een goed advies omtrent de benodigde afvoer capaciteit adviseren wij u contact op te nemen met één van onze adviseurs.

2- VEILIGHEID INSTRUCTIES

Bij onze ontwerpen is rekening gehouden met de veiligheid van de producten. Als de afzuigkap voorzien is van verlichting of andere elektrische componenten, dient men zorg te dragen dat de afzuigkap geaard is en juist elektrisch is aangesloten door een deskundig elektricien. Zorg bij de montage altijd voor voldoende (stevig verankerde) ophangpunten. Gebruik bij deze verankering geen kunststof/plastic pluggen zodat bij brand de ophangpunten (voor langere tijd) intact blijven.

Ondanks dat wij grote zorg besteden aan het afbramen van scherpe randen, verzoeken wij bij het reinigen van de afzuigkap voorzichtig te zijn ter voorkoming van eventuele (snij) verwondingen.

Gebruik altijd twee handen bij het uitnemen van de wervelstroomfilters uit de kap met de daarvoor aangebrachte handgrepen. Pak wervelstroomfilters nooit met de vingers tussen de lamellen, deze kunnen scherp zijn.

3- MONTAGE INSTRUCTIES

CONTROLEER DE AFZUIGKAP OP EVENTUELE BESCHADIGINGEN ALVORENS DEZE TE MONTEREN. EVENTUELE BESCHADIGINGEN DIENEN DIRECT TE WORDEN GEMELD!

SCHADEMELDINGEN ACHTERAF WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN!

Wandkappen worden met bevestigingsbouten en een steunplaat aan de binnenzijde van de achterwand, zo hoog mogelijk tegen de bovenplaat aan de muur bevestigd. Tevens dient de afzuigkap aan de voorzijde (in de luifelrand) aan het boven gelegen bouwkundig plafond te worden bevestigd.

Voor eilandkappen geldt dat deze rondom aan de luifelrand aan het boven gelegen bouwkundig plafond dient te worden bevestigd.

Als de afzuigkap voorzien is van verlichting is er standaard aan de rechter bovenzijde een lasdoos aangebracht waarop men de verlichting kan aansluiten (eventueel uitgerust met een stekker met snoer). De verlichting kan (door derden) worden aangesloten op de ruimte verlichting of een ander geschakelde voeding.

4- INBEDRIJFSTELLING

Nadat de afzuigkap deugdelijk is gemonteerd moet de beschermfolie worden verwijderd (door derden). Dit dient altijd vóór het in gebruik nemen van afzuigkap te geschieden.

Nadat de beschermfolie is verwijderd is het essentieel dat de blanke (geslepen) plaatdelen van de afzuigkap worden behandeld met RVS olie (Eventueel te bestellen onder artikelnummer 8800.066). Hiermee voorkomt men dat door de statische lading die ontstaat bij het ontcoaten eventuele lijmresten, vuil/verontreinigingen worden aangetrokken.

VOORAF AAN DE INGEBRUIKNAME DIENEN DE VLAKE PLAATDELEN VAN DE AFZUIGKAP TE WORDEN BEHANDELD MET RVS OLIE!

5- ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Reinig afzuigkappen regelmatig met niet agressieve reinigingsmiddelen (**Géén chloorhoudende** schoonmaakmiddelen). Behandel de afzuigkap na het reinigen altijd weer met RVS-olie. Al naar gelang de ervaring zal men dit periodiek moeten uitvoeren.

Voor het reinigen van de wervelstroomfilters adviseren wij u deze eventueel in een vaatwasmachine te reinigen. Ook hierbij dient u geen agressieve schoonmaakmiddelen toe te passen en na de reiniging de filters goed droog te maken en behandelen met RVS-olie. Als er vetladen aanwezig zijn dienen deze periodiek te worden geleegd.

Wij adviseren u de afzuigplenums in de afzuigkap aan binnenzijde (bij normaal gebruik) 2 á 3 keer per jaar te reinigen. Dit voorkomt vetophoping in het plenum hierdoor wordt het brandgevaar gereduceerd. Bescherm uw handen hierbij tegen verwondingen met handschoenen voor eventuele scherpe delen aan de binnenzijde van de afzuigkap.

6- GARANTIEBEPALING

Voor garantie bepalingen verwijzen wij u naar de METAALUNIE-VOORWAARDEN welke zijn gedeponeed ter griffie van rechtbank Rotterdam.

FABRIKANT GEGEVENS:

NU-AIR BV
BOLDERWEG 57
1332 BA ALMERE
AIRMAIL@NU-AIR.COM

WWW.NU-AIR.COM

+31 (0) 36-5320710